

# VERLIJMINGSADVIES FIBO TRESPO

---

Ten behoeve van:      **RET Bouwproducten**  
                                 **Postbus 529**  
                                 **3500 AM Utrecht**

---

**Datum:**                      **12 juni 2011**

**Opgesteld door:**              **W. Mulder**

---



## Inhoudsopgave:

1. Projectgegevens \_\_\_\_\_ 3
2. Inspectie \_\_\_\_\_ 4
3. Advies \_\_\_\_\_ 5

## 1. Projectgegevens

**Project:** Lijmen Fibo Trespo

**Opdrachtgever:** RET Bouwproducten

**Advies door:** Bostik B.V.  
Postbus 303  
5201 AH 's-HERTOGENBOSCH  
Telefoonnummer: 073-6 244 244  
Faxnummer: 073-6 244 344

## **2. Inspectie**

**2.1** Documentatie Fibo Trespo

**2.2** Verwerkingsvoorschrift Fibo Trespo

## 3. Advies

- 3.1 De te verlijmen ondergronden dienen schoon, droog, vast, geschikt en voor hun taak berekend en aangebracht te zijn.
- 3.2 Voor het lijmen van Fibo Trespo op tegelwerk dient het tegelwerk vooraf zorgvuldig (huishoudelijk) te zijn schoongemaakt, b.v. met water en ammoniak. Na het schoonmaken tegelwerk goed afspoelen zodat er niets meer op aanwezig is.
- 3.3 Bodemprofielen en overige materialen plaatsen. Panelen op maat maken. Geadviseerd wordt de paneel verdeling op de tegels aan te geven.
- 3.4 Ruimte stofvrij maken en tegelwerk afnemen met Easy Clean Wipes, daar waar de verlijming moet worden gemaakt op het tegelwerk.
- 3.5 Lijmzijde panelen stevig afnemen met een pluisvrije kleurloze doek of tissue bevochtigd met Primer Paneltack. Droogtijd 10 min. Verbruik ca. 1 ltr. per 30 m<sup>2</sup>. Komt overeen met ca. 20 panelen hoog 2.4 m. Zorg bij verwerken Primer Paneltack voor een goed geventileerde werkruimte.
- 3.6 Op de tegels over de volle hoogte ca. 2 cm voor de paneelrand het tweezijdig klevend Foamtape 3 x 12 mm. aanbrengen. Bij het eerste paneel aan beide zijden.
- 3.7 Op ca. 2 cm binnen de Foamtape, op ca. 2 cm naast het vorige paneel en in het midden over de volle hoogte met de speciale tuit een driehoekvormige ril Simson Paneltack van 9 x 9 mm. aanbrengen. Verbruik ca. 1 patroon per paneel van hoog 240 cm. Open tijd 10 min.
- 3.8 Binnen de open tijd de dekfolie van de Foamtape verwijderen, het paneel positioneren en in het vorige klikken en aandrukken tot op de Foamtape. Let er wel op dat Foamtape een directe hechting heeft en corrigeren niet meer mogelijk is.
- 3.9 Bij het inklikken en afdichten van de panelen kan gebruik worden gemaakt van Simson Silicon 70 Sanitair. Verwerking zoals omschreven in de verwerkingsvoorschriften van Fibo Trespo.

- 3.10** Uitharding van de lijm is ca. 48 uur. Let bij montage van armaturen e.d. op de lijm dikte van 3 mm. Voorkom dat de panelen bij deze montage worden ingedrukt. Kranen e.d. monteren op de vaste ondergrond en doorvoering afkitten, ook als gebruik wordt gemaakt van rozetten e.d.
- 3.10 In geval van verlijming op andere ondergronden dan tegelwerk dient de voorbehandeling te worden aangepast op deze ondergrond. Neem daarvoor contact op voor het juiste advies.